

Прайс-лист на узлы и запчасти к АГЗУ «Спутник», выпускаемых ООО «ТЕХНАБ» г. Октябрьский на 2016 г.

Вся продукция лицензирована и сертифицирована.

Наименование продукции	Наименование продукции
<b>Переключатели скважин многоходовые ПСМ-40/ПСМ-40У (Ха2.954.008/Ха.954.034) и запчасти к ним</b>	
ПСМ-40-8скв. (ПСМ Ха2.954.008 - 8 скв)	Угольник ПСМ40.12.00.000 (УР.02.04.000)
ПСМ-40-10скв.(ПСМ Ха2.954.008 - 10 скв)	Колодка клеммная ПСМ40.05.00.000 (Ха6.625.019)
ПСМ-40-14скв. (ПСМ Ха2.954.008 - 14 скв)	Колесо зубчатое ПСМ40.00.32.003 ( Ха8.424.003-02 )8скв
ПСМ-40У (Ха2.954.034 КМ)	Колесо зубчатое ПСМ40.00.32.003-01 ( Ха8.424.003-01 )10 скв
ПСМ-40У (ПНЖ) с наплавлением	Колесо зубчатое ПСМ40.00.32.003-02 ( Ха8.424.003 )14скв
ПСМ-40Т-8скв. (ПНЖ) с наплавлением	Колесо зубчатое ПСМ-40У.00.32.015 (Ха8.424.015 КМ)
ПСМ-40Т-10скв.(ПНЖ) с наплавлением	Указатель ПСМ40.01.00.000, -02, -03 ( 050.002.02 (-02, -03))
ПСМ-40Т-14скв. (ПНЖ) с наплавлением	Указатель ПСМ40.10.00.000 (ПСМ 11.01.00.00)
Датчик положения ПСМ 40.09.00.000 (ПСМ 11.00.00.00)8 скв	Указатель ПСМ40.00.20.012 (Ха 7.027.012)
Датчик положения ПСМ 40.09.00.000-01 (ПСМ 11.00.00.00-01)10скв	Гильза ПСМ40.00.24.019 (Ха8.236.019)
Датчик положения ПСМ 40.09.00.000-02 (ПСМ 11.00.00.00-02)14скв	Поршень ПСМ40.00.19.010 (Ха 7.014.010)
Гидроцилиндр в сб.ПСМ40.13.954.008 (ПСМ Ха 2.954.008)	Рейка ПСМ40.00.33.002 (Ха8.480.002)
Каретка ПСМ40.11.00.000 (УР.02.03.000)	Храповик ПСМ40.00.29.001 (Ха8.364.001-02(8 скв.))
Каретка ПСМ-40У.11.00.007 (Ха 6.200.007)	Храповик ПСМ40.00.29.001-01 (Ха8.364.001-01(10 скв.))
Каретка ПСМ40.11.00.000 (ПНЖ) (УР.02.03.000)	Храповик ПСМ40.00.29.001-02 (Ха8.364.001 (14 скв.))
Корпус ПСМ40.00.21.022 (Ха8.020.022)	Храповик ПСМ-40У.00.29.009 (009КМ)
Вал ПСМ40.04.00.002 (Ха 6.306.002)	Угольник ПСМ-40У.12.00.004 (Ха6.143.004 (ПСМ-034))
Вал ПСМ-40У.04.00.007 (Ха 6.306.007)	Крышка ПСМ40.06.00.014 (Ха8.040.014)
Пружина ПСМ40.00.49.048 (Ха8.383.048А)	Кольцо ПСМ40.00.25.027 (Ха8.240.027)
Пружина ПСМ40.00.30.049 (Ха8.383.049А)	Кольцо ПСМ40.00.26.042 (Ха8.241.042)
Пружина ПСМ40.00.31.050 (Ха8.383.050А)	Ось винт. ПСМ-40У.11.00.027 (Ха8.318.027)
Пружина ПСМ-40У.00.00.148 ( Ха8.383.148)	Крышка ПСМ40.02.173.002 (Ха6.173.002)
Пружина ПСМ40.00.049.004 (УР.02.01.004)	Винт регулировочный ПСМ40.37.914.002 (Ха 8.914.002)
Ролик ПСМ40.11.00.004 (Ха8.206.004)	Ось-винт ПСМ40.11.00.007 (ПСМ.00.06.00)
Ролик ПСМ-40У.11.00.012 (012 КМ)	Шпонка 8x7x35 ГОСТ 23360-78
Корпус ПСМ-40У.00.21.105 (Ха8.020.105 034КМ)	Шпонка 12x8x32
Пружина ПСМ-40У.00.00.144 (Ха8.383.144)	Кольцо металлич. ПСМ-40У.00.26.077 (Ха8.241.077)-01
Корпус ПСМ40.00.22.025 ( Ха8.020.025)	Корпус (горшок) ПСМ40.08.000.008
Крышка гидроцилиндра ПСМ 40.00.054.113(Ха8.054.113А)	Рем.комплект к ПСМ-40
Ключ ПСМ 12x13	Болт ЗИП ПСМ40.01.00.003
Съемник ПСМ40.01.98.000СБ	Комплект модернизации ПСМ40.14.00.000
РТИ ПСМ	Подпятник ПСМ40.00.00.003
<b>Запчасти к регулятору расхода РР-40 (Ха2.573.006)</b>	
Регулятор расхода РР-40 (Ха 2.573.006)	Пружина РР40.00.25.102 (Ха8.383.102)
Пробка РР40.00.28.055 (Ха8.656.055)	Шток РР40.00.21.098 (Ха8.352.098)
Пробка РР40.00.27.054 (Ха8.656.054)	Шток РР40.00.22.099 (Ха8.352.099)
Втулка РР40.00.00.121 (Ха8.034.121А)	Шток РР40.00.23.100 (Ха8.352.100)
Втулка РР40.00.15.130 (Ха8.227.130)	Седло РР40.00.11.035 (Ха7.142.035)
Втулка РР40.02.00.127 (Ха8.227.127)	Направляющая РР40.01.00.034 (Ха8.203.034)
Втулка РР40.02.00.126 (Ха8.227.126)	Корпус РР40.01.00.154 (Ха8.034.154)
Клапан РР40.01.00.040СБ (Ха5.890.040)	Хомут крепления РР40.00.29.022 (КП 00.01.00-01)
Пружина РР40.00.24.082 (Ха8.383.082А)	Хомут крепления РР40.00.30.023 (КП 00.01.00)
Шарик 7.938.16 ГОСТ 3722-81	Корпус фиксатора в сборе РР40.20.00.139СБ (Ха 6.112.139)
Корпус РР40.04.00.000СБ (Ха8.020.062)	Мембрана РР40.00.10.022 (Ха7.010.022)
Тарелка РР40.00.20.065 (Ха8.260.065)	Шайба РР40.00.32.010 (Ха8.942.010)
Пробка РР40.00.26.037 (Ха8.656.037-01)	Трубка ДКРМм Ф12мм (кг) 1300 мм
<b>Счетчики жидкости турбинные "ТОР-Т" (ТОР1-50 и ТОР1-80) и запчасти к ним</b>	
Счетчик ТОР-Т-50 (ТОР-1-50 Ха2.833.034)	Хомут ТОР-Т-50.16.01.002 (КП-00.01.00-02, КШП-65)
Счетчик ТОР-Т-50 (с КМЧ)	Хомут ТОР-Т-80.16.01.003 (КП-00.01.00-03, КШП-85)
Счетчик ТОР-Т-80 (ТОР-1-80 Ха2.833.033)	Хомут ТОР-Т-50.07.00.061 (Ха8.665.061)
Счетчик ТОР-Т-80 (с КМЧ)	Фланец ТОР-Т-50.16.02.061 (Ха8.230.061)
Редуктор ТОР-Т-50.10.00.000 (Ха6.332.000)	Фланец ТОР-Т-80.16.02.074 (Ха8.230.074)
Редуктор ТОР-Т-80.10.00.001 (Ха6.332.001)	Подшипник ТОР-Т50.13.02.006 (Ха8.250.006)
Корпус ТОР-Т-50.02.01.001 (Ха6.116.001)	Червяк ТОР-Т-50.00.00.374 (Ха6.374.000СБ)
Крыльчатка ТОР-Т-80.09.00.007 (Ха6.393.007)	Подшипник ТОР-Т50.10.01.005 (Ха8.250.005)

Крыльчатка TOP-T-50.09.00.008 (Ха6.393.008)	Подпятник TOP-T50.10.02.001 (Ха8.250.001)
Крыльчатка TOP-T-50.09.00.008-01 (Ха6.393.008-01)	Датчик электромагнитный TOP-T-50.02.00.003 (Ха5.132.003)
Крышка TOP-T-80.03.17.005(нерж)	Отражатель обтекателя TOP-50(Ха6.634.016)
Крышка TOP-T-80.03.17.077	Отражатель обтекателя TOP-80
Крышка TOP-T-50.15.01.178 (Ха6.178.000)(Ха6.179.006)	Показывающее устройство TOP-T-50.06.00.004 (Ха5.178.004СБ) - счетчик механический
Муфта магнитная TOP-T-80.11.00.003 (Ха5.125.003СБ)	Показывающее устройство TOP-T-50.06.00.000 (СМ.00.00.000) - счетчик механический
Муфта магнитная TOP-T-50.11.00.002 (Ха5.125.002СБ)	Муфта магнитная TOP-T-50.11.00.000 (Ха5.125.000СБ)
Стекло TOP-T-50.15.02.002 (Ха8.640.002)	Стрелка TOP-T-50.06.02.057 (Ха6.057.001)
Обтекатель TOP-T-50.13.01.029 (Ха6.430.029)	Шарик Д-5 мм
Обтекатель TOP-T-80.13.01.024 (Ха6.430.024)	Винт 3-10-кд (латунь)
Манжета 80х90	Рычаг TOP-T-50.05.35.003
Комплект ЗИП к TOP-50	Рычаг TOP-T-80.05.35.003
Винт 3-10-кд (сталь)	Пробка TOP-T-80.00.65.009
Рычаг TOP-T-50.03.35.002(Ха8.332.002)	Кольцо TOP-T-80.00.24.000
Рычаг TOP-T-80.03.35.002	Диск TOP-T-50.03.26.020
Пробка TOP-T-50.00.65.009	КМЧ TOP-T-80
КМЧ TOP-T-50	Шкала TOP-T-50.06.01.021 (Ха7.021.001)
<b>Заслонки и запчасти к ним</b>	
Заслонка ЗС-40 (КЭ-00-00)	Эксцентрик ЗС40.00.006 (КЭ-00-06)
Заслонка ЗС-40-01 (Ха6.433.047)	Заслонка ЗС-40 -02(ПДРК.305365.002-03)
Вал ЗС40.00.001 (КЭ-00-01)	Вал ЗС40.713.002
Кольцо ЗС40.00.004 (КЭ-00-04)	Рычаг ЗС40.00.012 (Ха8.352.061)
Клапан ЗС40.00.007 ( КЭ.00.07)	Винт стопорный ЗС40.00.009 (КЭ-00-09)
Шайба ЗС40.00.008 (КЭ-00.08)	Втулка ЗС40.00.003 (КЭ-00-03)
Вал заслонки эксцентричной ЗС40.00.001-01 ( Ха6.433.047)	Вал ПДРК 715.713.002-03
Шайба ЗС40.00.005	Корпус ЗС40.00.002
<b>Приводы гидравлические и запчасти к ним</b>	
Оборудование насосное ГП-40-01 (ГП-1М Ха5.882.008М) с э/д	Шестерня ведущая ГП40.04.00.003 (ГП08.0003)
Оборудование насосное ГП-40 с насосом НШ-4К, с э/д,	Шестерня ведомая ГП40.04.00.004 (ГП08.0004)
Оборудование насосное ГП-40-01 (ГП-1М Ха5.882.008М) без э/д	Фильтр ГП40.03.00.000 (ГП1М.05.02.00)
Оборудование насосное ГП-40, с насосом НШ-4К, без э/д	Манжета ГП40.04.01.000 (ГП06.00.00)
Насос ГП40.04.00.000 (ГП-1М 08.00.00)	Двигатель асинхр. АИМ-А-63В4Ф
Крышка бачка ГП40.00.00.075 ( ГП2.04.000)	Полумуфта ГП40.00.00.008 (ГП1.00.00.02)
Сухарь ГП40.00.00.009	Полумуфта ГП40.04.00.005 (ГП1.05.00.01)
Трубка ДКРНМ( Ф 8мм)(кр)	Трубка ДКРНМ( Ф 8мм) за комплект 2500мм
Прокладка ГП40.04.00.010	
<b>Пробоотборники нефти незамерзающие</b>	
Пробоотборник незамерзающий ПОН-2	
<b>Разное</b>	
Поплавков СЕ700.01.001 (Ха5.150.001)	Втулка СЕ700.09.002(Ха8.227.043)
Вал поплавка псе ёмк. СЕ700.09.027 (Ха8.310.027)	Подшипник СЕ700.39.002 ( Ха6.392.002)
Противовес СЕ700.09.001 (Ха8.250.015)	Блок питания БП2.087.002
Тяга СЕ700.09.004	
<b>Резинотехнические изделия</b>	
Кольцо 005-008-19	Кольцо 067-075-46
Кольцо 008-012-25	Кольцо 070-080-58
Кольцо 009-013-25	Кольцо 074-080-36
Кольцо 010-014-25	Кольцо 075-080-30
Кольцо 011-014-19	Кольцо 076-082-36
Кольцо 012-016-25	Кольцо 080-085-30
Кольцо 014-018-25	Кольцо 080-086-36
Кольцо 015-019-25	Кольцо 080-090-58
Кольцо 016-020-25	Кольцо 085-095-58
Кольцо 018-022-25	Кольцо 095-100-30
Кольцо 019-024-30	Кольцо 096-102-36
Кольцо 020-025-30	Кольцо 099-105-36
Кольцо 020-026-36	Кольцо 100-106-36
Кольцо 024-030-36	Кольцо 100-110-58
Кольцо 026-032-36	Кольцо 105-110-25
Кольцо 027-032-30	Кольцо 114-120-36
Кольцо 030-034-25	Кольцо 235-245-46
Кольцо 035-041-36	Кольцо 350-360-58
Кольцо 038-042-25	Кольцо 360-370-58
Кольцо 040-048-46	Пробка ПСМ40.00.34.021 (Ха8.656.021Б)
Кольцо 044-050-36	Прокладка ПСМ40.00.36.101(Ха8.683.101)
Кольцо 046-052-36	Сегмент ПСМ40.03.00.000 (Ха6.258.000)
Кольцо 050-055-30	Уплотнение каретки ПСМ40.11.00.003 (УР 02.03.003)
Кольцо 055-060-30	Уплотнительное кольцо ПСМ40.00.44.003 (ПСМ 05.01.03)
Кольцо 057-063-36	Уплотнение ПСМ40.11.00.100 (УР 02.03.00)
Кольцо 058-064-36	Уплотнение ПСМ-40У.11.00.003 (Ха8.683.338)
Кольцо 060-065-30	Кольцо ЗА40.00.13.342 (Ха8.683.342-03)
Кольцо 065-070-30	Уплотнение ЗА40.00.13.380 (Ха8.683.380)
Уплотнитель кабельного ввода TOP	Уплотнитель кабельного ввода ПСМ